

RECEPTORA ECONÓMICA STARLIGH PARA MOTORES TUBULARES

APLICACIÓN

Esta receptora nos permitirá controlar de manera remota cualquier modelo de motor tubular de cortina. Se deberán adicionar transmisores o pulsadores Starligh para su operación. Esta cuenta con leds indicadores de estado y operación, además incluye botones de SUBIR, PARAR, BAJAR para operar la cortina desde el receptor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Receptor:

- Alimentación: 220Vac (50Hz)
- Potencia : ≤800W
- Frecuencia: 433,92Mhz
- El receptor se apagará automáticamente después de funcionar 4 mins continuamente
- El receptor puede estar asociado con 15 transmisores como máximo
- Temperatura de operación: -10 °C ~ +55 °C

PROGRAMACIÓN

Programación de transmisor:

1. Alimente la receptora y presione brevemente el botón de aprendizaje en el costado del receptor una vez, el motor se sacudirá brevemente una vez y el LED rojo se apagará.
2. Al presionar brevemente el botón de aprendizaje en el transmisor dentro de los siguientes 10 segundos, el motor se sacudirá brevemente una vez y el LED rojo en la receptora se encenderá.
3. El transmisor ha sido agregado con éxito.

Agregado de transmisor:

1. Presione el botón de aprendizaje en la parte posterior del transmisor A (Ver imagen) seis veces y el motor se sacudirá brevemente. El led se apagará.
2. Presiona el botón de aprendizaje en la parte posterior del transmisor B (Ver imagen) una vez y el motor se sacudirá de nuevo. El led se encenderá.
3. Luego de este procedimiento el motor puede ser controlado por el transmisor B con éxito.

Borrado de transmisores:

1. Presione el botón de aprendizaje tres veces
2. Presione el botón Arriba una vez y el motor se sacudirá, y el led se apagará. Luego el led se prenderá.
3. Ningún transmisor puede controlar este motor después de realizar este procedimiento a menos que lo re programe.

Cambio de dirección de funcionamiento:

1. Presione el botón de aprendizaje tres veces
2. Presione el botón Abajo una vez y el motor se sacudirá, el led se apagará. Luego el led se encenderá.
3. Luego de este procedimiento el motor funcionará en la dirección opuesta.

Modo de funcionamiento manual:

1. Presione el botón de aprendizaje dos veces
2. Presione el botón Arriba una vez, y el motor se sacudirá, el led se apagará. Luego el led se encenderá de nuevo.
3. Luego de este procedimiento el motor ingresa al modo de avance manual.
4. En modo de avance manual, el motor subirá o bajara continuamente mientras mantengamos presionado el botón arriba o abajo.

Borrado de modo de funcionamiento manual:

1. Presione el botón de aprendizaje dos veces
2. Presione el botón Abajo una vez, y el motor se sacudirá, el led se apagará. Luego el led se encenderá.
3. Luego de este procedimiento el motor deja de funcionar en modo manual.

